

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора филиала УрГУПС в г.Тюмени
И.Г. Калинина
«30» июня 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в лабораториях,
в служебных помещениях

Тюменского филиала Уральского государственного университета путей сообщения

1. Ответственного за противопожарное состояние и профилактические мероприятия на кафедрах и отделах несут лица, назначенные приказом.

2. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номеров вызова пожарной охраны 01, 62-40-25.

3. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в исправности, внутренние пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами и стволами и присоединены к пожарным кранам.

4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** курить в кабинетах, лабораториях, аудиториях кафедр, в мастерских, коридорах зданий университета.

5. Лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны:

-следить и контролировать исправность систем автоматической пожарной защиты, систем отопления, электроустановок, содержание путей эвакуации;

-по окончанию рабочего дня тщательно осмотреть помещение и устраниТЬ все имеющиеся режимные нарушения, при этом электросеть должна быть обесточена.

6. Горючие вещества: керосин, спирт, бензин, эфир – должны храниться в исправной таре, в железном ящике.

7. В зданиях и помещениях университета **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

-пользоваться поврежденными розетками, выключателями;

-эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией или потерявших защитные свойства;

-применять электронагревательные приборы;

-загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки мебелью, различными материалами;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючего материала и терморегуляторов, а также оставлять их на длительное время включенными в сеть и без присмотра;

-использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-устанавливать глухие решетки на окнах;

-забивать двери эвакуационных выходов.

8. Каждый сотрудник университета при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари) **ОБЯЗАН:**

-немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону: 01 (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщать свою фамилию) и на пульт охраны университета по телефону: 62-40-25.

-поставить в известность вышестоящее руководство;

-принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

-оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости позвонить по телефону 03;

-встретить подразделения пожарной охраны и скорой помощи, оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу.